

Technisches Merkblatt**BergerBond® M1**

Описание	1-компонентный клей на основе высококачественного силан-модифицированного полиуретанового сырья, упруго-эластичен. По норме DIN EN 14293 пригоден для лишенного напряжения приклеивания 10 мм лампаркета, паркетной мозаики, массивного штучного паркета и многослойной паркетной доски. Пригоден также для приклеивания большинства экзотических пород древесины и индустриального паркета. BergerBond M1 не содержит растворителей, не содержит воды и выдерживает нагрузку не только стационарной мебели, но и сильную нагрузку (специальная офисная мебель, например, стулья и кресла на роликах). При помощи BergerBond M1 можно осуществить быстрое и надежное приклеивание, без потери объема.	
Технические данные	Пропорция смешения:	нет необходимости
	Giscode: RS10	
	Ecode: EC1-R	
	Время обработки/открытой фазы:	50-70 минут
	Можно ходить через:	4-6 часов
	Пригодность к дальнейшей работе через:	12 часов
	Окончательная твердость через:	48 часов
	Время вентиляции:	не существует
	Пригодность для теплых полов:	да
	Все данные - при условии нормального микроклимата в помещении (23°C и 50% относительной влажности воздуха). Отклонение от этих условий влечет за собой изменение указанных временных параметров!	
Особые примечания	Не наносить BergerBond M1 при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года рекомендуется перед работой дать клею и паркету принять одинаковую температуру. Остатки клея BergerBond M1 удаляются без проблем.	
Применение	BergerBond M1 может наноситься подходящим шпателем (BergerBond зубчатый шпатель В3, В7, В11) равномерно на основу. Не делать задел более 1 м ² . Паркет сразу укладывается и хорошо прижимается. Обращать внимание на то, чтобы нижняя часть паркета хорошо связывалась с клеем. Повторять швы растяжения несущей конструкции.	
Расход	800 – 1.300 г на квадратный метр. В зависимости от размера зубца шпателя, вида паркета и основы.	
Основа	Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» должно быть выполнено. Клей BergerBond M1 может комбинироваться с грунтовками BergerPrimer P и BergerPrimer E. При существовании опасности восходящей влаги необходимо удостовериться в том, что были учтены предписания герметизации от влаги. При теплых полах стоит убедиться в принципиальной необходимости грунтовки при помощи BergerPrimer P (как правило, качество стяжки настолько высоко, что нанесение праймера излишне). Убедиться в достаточном высыхании Primer P. BergerBond M1 может наноситься без грунтовки как на не впитывающую, так и на впитывающую основы (например, на цементную-, ангидридную- и самовыравнивающуюся ангидридную стяжки).	
Хранение / транспортировка	Сохраняется в течение минимум 6 месяцев со дня поставки в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде.	

Technisches Merkblatt

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листка технической информации:

- Общие указания по использованию клеевых продуктов
- Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности)
- Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы

Состояние на 12/09