


# WAKOL EM 140 Холст развязки

## Технические Информации

### Область применения

Полиэфирное полотно для армирования и снижения напряжения под паркетом во внутренних помещениях. Также рекомендуется под шпаклёвкой и последующего склеивания текстильных и эластичных покрытий.

### Особые свойства



- паропроницаемый
- понижение напряжений
- низкий удельный вес
- низкая высота конструкции
- Лёгкая и быстрая укладка

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Эмиссионный проверенный строительный объект по принципам DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 4) Подходит для полов с подогревом
- 5) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

### Технические характеристики

Материал:	Полиэстер флис
Форма поставки:	Рулон
Длина:	50 м
Ширина:	1 м
Толщина материала:	примерно 1,1 мм
Удельный вес:	примерно 250 г/м <sup>2</sup>
теплопроницаемости (согласно DIN 52 612):	примерно 0,03 м <sup>2</sup> K/W

## Основание

WAKOL EM 140 Холст развязки рекомендуется специально для санации стяжек не соответствующих стандарту. Например, поверхности с трещинами, неоднородный, не полностью стабильные но устойчивые во внутренних помещениях.

Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию. Вещества препятствующих приклеиванию необходимо удалить механическим путём.

## Обработка

WAKOL EM 140 Холст развязки раскроить по месту и затем наполовину откинуть. Нанести на основание клей, например WAKOL MS 260 Клей для паркета, жесткоэластичный, WAKOL PU 210 Клей для паркета, WAKOL PU 225 Клей для паркета или WAKOL D 1640 Клей для паркета (дисперсионные клеи для паркета наносить только на хорошо впитывающие основания) используя шпатель с подходящими зубцами (например, ТКВ В1 или ТКВ В2).

Затем в течении времени укладки уложить полотно на клей и притереть или прикатать роликом. Следить за достаточным смачиванием обратной стороны холста.

Таким же образом приклеить вторую половину полотна. Необходимо соблюдать время высыхания 24 часа.

Последующую укладку паркета необходимо провести с MS или PU клеим Wakol.

Посли укладки WAKOL EM 140 возможно залить наливным полом Wakol толщиной слоя от 3 мм для последующей укладки текстильных или эластичных иокрытий. Шпаклёвочные работы производятся непосредственно на чистой поверхности подложки. Расход массы увеличивается в связи с впитывающей способности подложки примерно до 0,5 кг на м<sup>2</sup>. Перед укладкой покрытия необходимо проветрить помещения.

## Важные указания

Применение при температуре основания не ниже +15°C и комнатной температуре +18°C и относительной влажности воздуха от 40 до 65% максимально 75%. Все указания относятся примерно к +20 °C и 50 % относительной влажности.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под [www.wakol.com](http://www.wakol.com).  
С появлением этой технической информации от 07.04.2020 все предыдущие версии теряют свою силу.